



Iordningställande och skydd av steril kirurgisk utrustning

Riksföreningen rekommenderar

- Iordningsställande görs i operationsrum eller i rum med godkänt ventilationssystem
- Instrumentbord placeras så att maximal effekt av ventilationssystemet nyttjas
- Så få personer som möjligt närvarande
- Operationssjuksköterskan ska ha genomfört en preoperativ handdesinfektion, vara sterilklädd, samt bära munskydd
- För att minska risken för kontamination ska implantat plockas upp ur sin sterila förpackning så nära användandet som möjligt, eller behållas i sin originalförpackning
- Övertäck den iordningställda utrustningen med sterila övertäckningsdukar tills instrument och material ska användas
- Vid iordningställande av utrustning i annat operationsrum eller uppdukningsrum, kan man med fördel använda dubbel övertäckning innan de transporteras i korridor eller genom dörröppning



Dubbel steril övertäckning

- Ansvarig operationssjuksköterska dokumenterar och signerar tid för iordningställande
- Avtäckning av instrumentbord ska ske i nära anslutning till kirurgins start
- Instrument och kirurgisk utrustning som ska användas i ett senare skede av operationen kan vara övertäckta fram till användning
- Avtäckning av den sterila utrustningen görs i operationsrummet. Säkerställ att de nedhängande kanterna på övertäckningsduken inte riskerar att kontaminera utrustningen



Avtäckning av enkel övertäckning utförd av osteril personal

- Instrument övertäckta med sterildrapering kan förvaras i godkänd operationsventilation i 15 timmar med bibehållen patientsäkerhet

